



## PressurePro Heißwachs RM 41

Konservierungs- und Lackpflegemittel für Fahrzeuge und Maschinen. Mit hohem Anteil an natürlichem Carnaubawachs für hochglänzende Oberflächen und lang anhaltenden Schutz.



### Eigenschaften

- Langzeit-Konservierungsmittel
- Enthält natürliches Carnaubawachs
- Erzeugt einen spiegelnden Hochglanz
- Zuverlässiger, lang anhaltender Schutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen
- Schützt wirkungsvoll bis zu 12 Monaten
- Mit allen Wasserqualitäten verarbeitbar
- Verzögert die Wiederanschmutzung
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- NTA-frei

### Anwendungsgebiete:

Landwirtschaft:	Transportbereich und Geräte
KFZ-Betrieb:	Fahrzeugkonservierung
Bauhandwerk:	Maschinen- und Geräte-Konservierung
Speditionen, Busunternehmen:	Fahrzeugkonservierung


### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger
- manuell

### pH-Wert

**4.5**

Im Konzentrat



### Gebindegrößen

10 l

### Teilenummer

6.295-153.0

**Anwendung:****Hochdruckreiniger**

- Objekt vorher reinigen und sorgfältig mit Klarwasser spülen.
- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- 40-80 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

**manuell**

- Objekt vorher reinigen und sorgfältig mit Klarwasser spülen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Objekt vollständig mit z.B. einen Schwamm einwischen.
- Oberfläche gut abspülen und anschließend abledern.

**Verarbeitungshinweise:**

- Nur auf gewaschenen, gut gespülten Oberflächen anwenden.
- Frostfrei lagern.

**Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:**

- Signalwort Gefahr
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

**Weitere Informationsunterlagen:**

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

**Dosierung und Ergiebigkeit:**

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Hochdruckreiniger	1+3	1-2 %		260 m²
1000 ml	manuell		1-2 %		250 m²

**Wir beraten Sie gerne:****Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH**

Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden  
Postfach 800  
Deutschland

Tel: (07195) 903-0  
Fax: (07195) 903-2980  
E-Mail: [info@vertrieb.kaercher.com](mailto:info@vertrieb.kaercher.com)