



## VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic

Wachsverträglicher, reinigungsstarker und VDA-konformer Schaumreiniger für Waschanlagen. Bereitet optimal die Trocknung vor und ist perfekt auf unseren Glanztrockner Nano RM 832 abgestimmt.



NTA-frei



### Eigenschaften

- Effektives Bürstenschampoo auf Nanotechnologie-Basis
- Entfernt zuverlässig Fett-, Öl-, Emissions- und Insektenverschmutzungen
- Schafft eine nanostrukturierte Oberfläche für die anschließende Behandlung mit Glanztrockner NANO RM 832 ASF
- Wirkt dadurch selbst bereits wasserabweisend
- Unterstützt die Bürstengleitfähigkeit und schont dadurch die Fahrzeugoberfläche
- Reduziert deutlich die Wiederanschmutzung der Bürsten
- Ist wachsverträglich und verhindert dadurch Schlierenbildung auf der Lackoberfläche
- VDA-konform
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- Tenside nach OECD biologisch abbaubar
- NTA-frei

### Anwendungsgebiete:

KFZ-Betrieb:	Fahrzeugwäsche
Speditionen, Busunternehmen:	Nutzfahrzeugwäsche
Fahrzeugwaschanlage:	PKW's

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Fahrzeugwaschanlagen

### pH-Wert

**9**  
Im Konzentrat



### Gebindegrößen

Gebindegrößen	Teilenummer
20 l	6.295-440.0
200 l	6.295-322.0

## Anwendung:

### Fahrzeugwaschanlagen

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Waschprogramm starten.

## Verarbeitungshinweise:

- Reinigungslösung nicht aufrocknen lassen.
- Für beste Ergebnisse Glanztrockner NANO RM 832 ASF als Trocknungshilfe verwenden.
- Frostfrei lagern.

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302 + P352b BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

## Weitere Informationsunterlagen:

- VDA-Zertifizierung
- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

## Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Fahrzeugwaschanlage		0.2 %	mittlere	25 PKW

### Wir beraten Sie gerne:

### Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden  
Postfach 800  
Deutschland

Tel: (07195) 903-0  
Fax: (07195) 903-2980  
E-Mail: [info@vertrieb.kaercher.com](mailto:info@vertrieb.kaercher.com)